



JH 系列智能可控硅触发器使用说明(V4.5)

JH 智能可控硅触发器采用微处理器设计, 无需外接同步变压器, 宽脉冲触发方式稳定可靠, 且接线简便。适用于各类单、三相阻性或感性负载。在电路结构上, 由于采用板卡+模块化设计, 功能组合、升级灵活方便。高性能开关电源, 可在极宽的电源波动范围内正常工作。具有多种输入规格, 控制输入与触发输出光电隔离。既可以与各种自动化仪表配套使用(对仪表无干扰), 也可以单独手动操作控制, 手操分辨率可达 1/1000。且手动/自动为无扰切换。广泛应用于负载要求连续平滑调节、低电压大电流以及控制精度要求较高或不允许大电流冲击的单、三相控制系统, 如交直流调压、充电, 交、直流电机调速等, 具有很高的性价比。

一 主要技术指标

- 外控制输入规格: 0-10mA、4-20mA; 0-5V、1-5V、0-10V(通过参数选择)
- 手动操作分辨率: 1/1000
- 软起动时间: 0-300s 任意设定
- 软关断时间: 0-300s 任意设定
- 触发容量: [强触发型≤2000A 的可控硅]; [脉冲变压器触发型≤1000A 的可控硅];
- 电源电压: 85-264V AC DC
- 功耗: <3W
- 尺寸规格:

JHCA	JHCB	JHCC
↓	↓	↓
A 面板: 96×96mm。安装孔: 92×92 ^{+0.3} mm	B 面板: 48×96mm。安装孔: 45×92 ^{+0.3} mm	C 面板: 96×48mm。安装孔: 92×45 ^{+0.3} mm
		

二、选型规则

系列号	外形	主控输出	辅助 1	辅助 2	辅助 3	说明
JHC						盘面安装型可控硅触发器
	A					96×96mm, 开孔尺寸: 92×92mm
	B					96×48mm 竖式, 开孔尺寸: 92×45mm
	C					48×96mm 横式, 开孔尺寸: 45×92mm
		C1				单相或两相强触发型移相触发模块, 触发容量 2000A
		C2				单相或两相脉冲变压器触发型移相触发模块, 触发容量≤1000A。
		C3				三相三线制强触发型移相触发模块, 自适应相序。触发容量 2000A
		C4				三相四线制强触发型移相触发模块, 触发容量 2000A
		C5				触发双向可控硅的三相三线制移相触发模块, 自适应相序。触发容量 2000A
		C7				三相半控脉冲变压器触发型可控硅移相触发模块, 自适应相序。触发容量≤1000A
		C8				三相六路全控脉冲变压器型可控硅移相触发模块, 自适应相序。触发容量≤1000A
		K4				单路可控硅周波触发模块。触发容量: <2000A
		K5				两路可控硅周波触发模块。触发容量: <2000A
		K6				三路可控硅周波触发模块。触发容量: <2000A
			N			无输出
				N		无输出
					N	无通信接口
					R	RS232 通信模块
					S	RS485 通信模块

三、接线端子说明

2.1 A 外形 (96×96)




图 1 C1、C3、C4、C5; K4、K5、K6 触发输出类型




图 2 C2 触发类型

中左：双向可控硅；中右：单向反并联




图 3 C7、C8 全控触发类型

注：C7 请接三个正组触发。

2.2 B、C 外形 (48×96)




图 4 C1、C3、C4、C5；K4、K5、K6 触发类型




图 5 C2 触发类型

注意：B、C 外形受端子数限制，不具备通信功能。

三、面板及操作说明

- ① 参数设定及输出百分值显示窗；
- ② 输出同步显示光柱；
- ③ 手/自动无扰转换兼参数设定键。
 - a) 点按为手/自动模式转换 (PV 最左边 A 为自动，H 为手动)；
 - b) 长按 3 秒进入参数设定状态；
- ④ 手动操作状态指示灯；
该灯亮为手动操作状态，熄灭为外部信号控制状态。
- ⑤ 光标左移键；
该键在参数设定时用于位选；
- ⑥ 输出下限指示灯；
该灯亮表明当前输出处于下限值 (outL)；
- ⑦ 数值减小键；
- ⑧ 输出上限指示灯；
该灯亮表明当前输出处于上限值 (outH)；
- ⑨ 数值增加键；




图 6

组合键功能：在参数设定状态下，按住<再点^可退回前一参数；按住<再点 SET 退出(无操作 20 秒自动退出)

四、参数说明

长按 SET 键 3 秒进入设定状态 (图 7~图 15)。

图 7 **InP** 外部控制输入规格选择参数 InP。

点 SET ↓

0

点 SET ↓

InP 参数值。设置的值与输入信号规格对应如下：

0: 0-10mA; 4: 4-20mA; 31: 0-10V; 33: 1-5V; 34: 0-5V

请注意：不同的输入信号接线位置也不相同。

图 8 **outL** 输出下限参数 outL。

点 SET ↓



输出下限值，采用百分比制。移相触发时，0-100%对应可控硅 0~最大导通角。
导通角的百分数和主回路实际电压（或电流）的对应关系，请在具体应用中获得。
输出处于 outL 确定的最小值时，LAL 灯亮。

点 SET ↓



图 9 输出上设定参数 outH

点 SET ↓



输出上限值，采用百分比制。移相触发时，0-100%对应可控硅 0~最大导通角。
导通角的百分数和主回路实际电压（或电流）的对应关系，请在具体应用中获得。
输出处于 outH 确定的最大值时 HAL 灯亮。

点 SET ↓




图 10 软启动时间设定参数 tu

点 SET ↓



软启动时间值，即输出从 outL 增加到 outH 的时间。
数值范围：0-300；单位：秒

点 SET ↓




图 11 软关断时间设定参数 td

点 SET ↓



软关断时间值，输出从 outH 下降到 outL 的时间。
数值范围：0-300；单位：秒

点 SET ↓



图 12 本机通信地址参数 Add

点 SET ↓



地址号。多机使用时，同一线路不允许有相同的地址。

点 SET ↓



图 13 波特率参数 bAud

点 SET ↓



本机波特率。同一系统中，上、下位机均采用相同的波特率。

点 SET ↓




图 14 手动允许/禁止参数 StAt

点 SET ↓



StAt 参数值
0：手动操作状态；1：外部控制状态；2：禁止按键切换到手动操作模式；

点 SET ↓



图 15 操作权限参数 PLoc

点 SET ↓



权限值
0-查看和修改 InP 参数；1-查看但不能修改 InP 参数；1008-显示修改所有参数

五. 主回路接线




图 16 C1、K4 接线




图 17 C2 型接线




图 18 C3 型接线。△同样适用




图 19 C3 型接线。△同样适用




图 20 C5 型接线。△同样适用




图 21 C3 全波整流接线




图 22 C3 半波整流接线




图 23 C4、K6 接线




图 24 C4、K6 接线




图 25 K5 接线




图 26: C7 半控接线, 参照图 3 连接

如果反并二极管则无需辅助触发组件





图 27: C8 全控型接线, 参照图 3 连接


注意事项

1. C2 型单路触发器采用传统触发方式, 需要接同步信号线, 触发有极性要求, 请严格参照前文图 17 接线图连接。
2. C7、C8 型三相触发器采用传统触发方式, 需要接同步信号线。触发有极性, 请严格参照前文图 26~图 27 接线图接线。C7 和 C8 类型能自动适应相序, 只要接线无误即可正常工作, 无须理相;
3. C3、C5 型触发有极性。自动适应相序, 只要接线无误即可正常工作, 无须理相;
4. 为了吸收谐波, 同时保护可控硅, 强烈建议加装阻容吸收回路, 尤其是多个移相控制回路同时使用时。图中 RC1 为本公司生产的高效保护吸收组件, 如欲购买请在订货时和销售人员说明。
5. 辅助触发组件 AUX

在采用 C3、C6、C7 类型三相三线制移相触发时, 如果主回路选用两个单向反并联的可控硅, 需要接入随仪表配送的三个辅助触发组件 AUX; 若选用单向硅与二极管反并联, 则不需要接辅助触发组件



辅助触发组件





辅助触发组件 × 3

特别提示:

辅助触发组件必须如左图所示接在朝向电源的三个可控硅上! 仪表的三组触发线必须接在朝向负载的三个可控硅上。

6. 常用双向可控硅、功率模块引脚排列:



厦门伯特自动化工程有限公司

地址: 厦门市软件园二期望海路 65 号二层

http://www.xmbt.com

电话: (0592) 5254872 5254873 5289645 5289646 5234047 5234647